

# はり幅の最小寸法表(参考)

## 角形鋼管用

### 40-19R [ -400×400×19 ]

(単位: mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	270	370	410	470	530	580	640	262 B 273 364 B 658 749 B 760 832 B 842	78 ) ) 88	50
			下端筋	270	370	430	480	540	600	654			
		D13	上端筋	270	380	420	470	530	590	650	269 B 281 371 B 666 756 B 768 839 B 850	70 ) ) 81	50
			下端筋	270	380	430	490	550	610	661			
	D25	D10	上端筋	270	370	420	480	550	610	750	263 B 272 365 B 657 750 B 759 833 B 841	79 ) ) 87	50
			下端筋	270	370	440	500	570	630	750			
		D13	上端筋	271	380	430	490	560	620	760	271 B 279 373 B 664 758 B 766 841 B 848	72 ) ) 79	50
			下端筋	271	380	440	510	570	640	760			
		D16	上端筋	280	390	430	500	570	630	770	279 B 288 381 B 673 766 B 775 849 B 857	63 ) ) 71	50
			下端筋	280	390	450	520	580	650	770			
	D29	D13	上端筋	273	380	440	520	590	760	760	273 B 277 375 B 662 760 B 764 843 B 846	74 ) ) 77	50
			下端筋	273	380	460	530	610	760	843			
D16		上端筋	282	390	450	520	600	770	770	282 B 285 384 B 670 769 B 772 852 B 854	66 ) ) 68	50	
		下端筋	282	390	460	540	620	770	852				

(単位: mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
	D22	D10	上端筋	210	270	330	390	442	630	630	210 B 447 627 B 651 793 B 814	50	50
			下端筋	210	270	330	390	442	630	630			
		D13	上端筋	230	290	350	400	460	650	650	225 B 462 642 B 666 808 B 829	50	50
			下端筋	230	290	350	400	460	650	650			
	D25	D10	上端筋	220	290	350	420	630	630	800	218 B 444 630 B 648 796 B 811	50	50
			下端筋	220	290	350	420	630	630	800			
		D13	上端筋	240	300	370	430	650	650	820	233 B 459 645 B 663 811 B 826	50	50
			下端筋	240	300	370	430	650	650	820			
		D16	上端筋	250	320	390	450	670	670	830	250 B 476 662 B 680 828 B 843	50	50
			下端筋	250	320	390	450	670	670	830			
	D29	D13	上端筋	250	320	400	650	650	650	820	244 B 454 650 B 658 816 B 821	50	50
			下端筋	250	320	400	650	650	820	820			
D16		上端筋	270	340	420	670	670	670	833	261 B 471 667 B 675 833 B 838	50	50	
		下端筋	270	340	420	670	670	833	833				