

はり幅の最小寸法表(参考) 角形鋼管用

45-22R [-450 × 450 × 22]

(単位: mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D22	D10	上端筋	310	410	450	510	620	670	730	302 B 313 404 B 540 612 B 748 839 B 850 922 B 969	81) 128	50
			下端筋	310	310	410	470	520	620	640			
		D13	上端筋	310	420	460	510	620	680	740	309 B 321 411 B 548 619 B 756 846 B 858 929 B 977	73) 121	50
			下端筋	310	310	420	470	530	620	650			
	D25	D10	上端筋	310	410	460	520	620	680	744	303 B 312 405 B 539 613 B 747 840 B 849 923 B 968	82) 127	50
			下端筋	310	410	480	536	620	670	740			
		D13	上端筋	311	420	470	530	630	690	752	311 B 319 413 B 546 621 B 754 848 B 856 931 B 975	75) 119	50
			下端筋	311	420	480	544	630	680	740			
		D16	上端筋	320	430	470	540	630	700	760	319 B 328 421 B 555 629 B 763 856 B 865 939 B 984	66) 111	50
			下端筋	320	430	490	552	630	690	750			
	D29	D13	上端筋	313	420	480	630	700	850	940	313 B 317 415 B 544 623 B 752 850 B 854 933 B 973	77) 117	50
			下端筋	313	420	500	630	650	730	850			
D16		上端筋	322	430	490	640	710	860	950	322 B 325 424 B 552 632 B 760 859 B 862 942 B 981	69) 108	50	
		下端筋	322	430	500	640	660	730	860				

納まり上、かぶりが100以上となる場合には、ふかし配筋を行ってください。

(単位: mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D22	D10	上端筋	230	340	340	460	460	680	680	223 B 497 677 B 701 843 B 939	50	50
			下端筋	230	270	330	390	450	680	680			
		D13	上端筋	240	360	360	470	470	700	700	238 B 512 692 B 716 858 B 954	50	50
			下端筋	240	290	350	400	460	700	700			
	D25	D10	上端筋	230	360	360	490	490	680	680	226 B 494 680 B 698 846 B 936	50	50
			下端筋	230	290	350	420	480	680	680			
		D13	上端筋	250	380	380	503	503	700	700	241 B 509 695 B 713 861 B 951	50	50
			下端筋	250	300	370	430	500	700	700			
		D16	上端筋	260	390	390	520	520	720	720	258 B 526 712 B 730 878 B 968	50	50
			下端筋	260	320	390	450	520	720	720			
	D29	D13	上端筋	250	400	400	700	700	870	870	246 B 504 700 B 708 866 B 946	50	50
			下端筋	250	320	400	480	700	700	870			
D16		上端筋	270	420	420	720	720	890	890	263 B 521 717 B 725 883 B 963	50	50	
		下端筋	270	340	420	490	720	720	890				