

はり幅の最小寸法表(参考) 角形鋼管用

55-22R [-550 × 550 × 22]

(単位: mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D22	D10	上端筋	280	380	420	480	540	670	720	277 B 288 379 B 590 662 B 873 964 B 975 1047 B 1064	86) 103	50
			下端筋	280	380	440	500	560	670	670			
		D13	上端筋	290	390	430	490	550	670	730	284 B 296 386 B 598 669 B 881 971 B 983 1054 B 1072	78) 96	50
			下端筋	290	390	450	510	560	670	680			
	D25	D10	上端筋	280	380	430	500	560	670	730	278 B 287 380 B 589 663 B 872 965 B 974 1048 B 1063	87) 102	50
			下端筋	280	380	450	520	580	670	710			
		D13	上端筋	290	390	440	510	570	680	740	286 B 294 388 B 596 671 B 879 973 B 981 1056 B 1070	80) 94	50
			下端筋	290	390	460	520	590	680	720			
		D16	上端筋	300	400	450	510	580	680	750	294 B 303 396 B 605 679 B 888 981 B 990 1064 B 1079	71) 86	50
			下端筋	300	400	470	530	600	680	730			
	D29	D13	上端筋	290	390	450	530	680	750	830	288 B 292 390 B 594 673 B 877 975 B 979 1058 B 1068	82) 92	50
			下端筋	290	390	470	550	680	700	780			
D16		上端筋	300	400	460	540	690	760	840	297 B 300 399 B 602 682 B 885 984 B 987 1067 B 1076	74) 83	50	
		下端筋	300	400	480	560	690	710	790				

納まり上、かぶりが100以上となる場合には、ふかし配筋を行ってください。

(単位: mm)

仕口	主筋 位置	主筋本数 (本)	2	3	4	5	6	7	8	適用範囲	かぶり		
											C ₁	C ₂	
	D22	D10	上端筋	230	340	340	460	460	580	580	223 B 647 827 B 851 993 B 1029	50	50
			下端筋	230	270	330	390	450	500	560			
		D13	上端筋	240	360	360	470	470	590	590	238 B 662 842 B 866 1008 B 1044	50	50
			下端筋	240	290	350	400	460	520	580			
	D25	D10	上端筋	230	360	360	490	490	620	620	226 B 644 830 B 848 996 B 1026	50	50
			下端筋	230	290	350	420	480	550	620			
		D13	上端筋	250	380	380	510	510	640	640	241 B 659 845 B 863 1011 B 1041	50	50
			下端筋	250	300	370	430	500	560	630			
		D16	上端筋	260	390	390	520	520	660	660	258 B 676 862 B 880 1028 B 1058	50	50
			下端筋	260	320	390	450	520	580	650			
	D29	D13	上端筋	250	400	400	560	560	850	850	246 B 654 850 B 858 1016 B 1036	50	50
			下端筋	250	320	400	480	550	630	850			
D16		上端筋	270	420	420	570	570	870	870	263 B 671 867 B 875 1033 B 1053	50	50	
		下端筋	270	340	420	490	570	650	870				